



Trumpa vartotojo instrukcija Proel PC512 pasikalbėjimo ragelis

Pasikalbėjimo ragelis **PC512** turi du aktyvius mygtukus: **P1**(viršutinis) ir **P2** (apatinis). Už mygtuko **P1** yra LED diodinė lemputė, kuri parodo pasikalbėjimo ragelio būseną.

Standartiškai mygtukas **P1** naudojamas durų atidarymui, o mygtukas **P2** antram išėjimui valdyti, pvz. vartų atidarymui, jei sistemoje jie pajungti.

Ragelio PC512 funkcijos:

Ragelis būdėjimo režyme:

- Trumpai paspauskite **P1** paskambinsite į apsaugos pultą (jei sistema palaiko)
- Ilgai palaikykite **P1** įjungiamo/išjungiamo “biuro” funkcija (2 supypsėjimai = įjungta., 1 supypsėjimas = išjungta) *(specialios versijos ragelis)*
- Ilgai palaikykite **P2** įjungiamas/išjungiamas garsas (2 supypsėjimai = įjungtas, 1 supypsėjimas = išjungtas)
- Ilgai palaikykite kartu **P1** ir **P2** įjungiamas/išjungiamas kodo surinkimo garsas, ragelis turi būti uždėtas (2 supypsėjimai = įjungtas, 1 supypsėjimas = išjungtas)
- Ilgai palaikykite kartu **P1** ir **P2** įjungiamas/išjungiamas LED pašvietimas, ragelis turi būti nuimtas (3 supypsėjimai = įjungtas, 4 supypsėjimas = išjungtas)

Kai pasikalbėjimo ragelis skamba, bet nepakeltas:

- Trumpai paspausdami **P2** reguliuosite skambėjimo garsą

Pakėlus pasikalbėjimo ragelį, pokalbio metu:

- Trumpai paspauskite **P1** norėdami atrakinti duris
- Trumpai paspauskite **P2** norėdami atidaryti antra išėjimą, pvz vartus (jei sistema palaiko)

LED diodų švietimo reikšmės	Ragelio būseną	
	Skambučio būseną	Užrakto būseną
Kas 20 sekundžių sumirksi vienas žalias žybsnis 🌟 20 SEK 🌟	Aktyvi	Aktyvi
Vienas raudonas žybsnis po 1 sekundės, vienas žalias žybsnis kas 20 sekundžių 🔴 1 sek 🌟 20 sek 🔴 1 sek 🌟	Aktyvi	Neaktyvi
Du raudoni žybsniai kas 20 sekundžių 🔴🔴 20 SEK 🔴🔴	Neaktyvi	Neaktyvi

Pasikalbėjimo ragelio programavimas

Norint atlikti visas meniu operacijas, pasikalbėjimo ragelis turi būti pajungtas prie telefonspynės sistemos (Pasikalbėjimo ragelyje laidas pajungiamas prie L+ ir L- kontaktų)

Smartdoor.lt

Fabijoniškių g. 99, 1 aukštas, Vilnius. +37061476746, info@smartdoor.lt



Programavimo meniu valdymas:

Programavimo meniu turi kelias paprogramės punktus. Norėdami įvesti nurodytą paprogramę, palaikykite nuspaudę klavišą **P2** ir pradėkite ne vėliau kaip per 0,5 sek. - paspauskite klavišą **P1** tiek kartų, kiek rodo paprogramės numeris, neatleisdami klavišo **P2**, kol neprasidės garso signalas. Tolimesnis pasikalbėjimo ragelio programavimo elgesys priklauso nuo pasirinktos paprogramos.

Pasikalbėjimo ragelio programavimo būseną signalizuoja LED diodais ir pyptelėjimo signalais (garsinis signalas). Skaitydami nustatymus (pvz., Įrenginio numerį), buvo priimta ši sutartis:

- skaičius nurodomas dešimtainio skaičiaus sistemoje, o kiekvienas skaitmuo pateikiamas atskira seka, kurią nuo kitų skiria tam tikras laikas
- skaitmenys pateikiami nuo pradžios iki galo (pvz., butui „234“ seka yra **2, 3, 4**)
- nuo 1 iki 9 trumpi pyptelėjimai simbolizuoja skaičius **1–9**, ilgieji pyptelėjimai skaičių **0**

Nustatymai pateikiami tuo pačiu būdu. **Nuo 1 iki 9** trumpai paspaudus - įves skaitmenį **nuo 1 iki 9**, o ilgesnis paspaudimas (apie pusę sekundės) – “**0**” nulį.

P1 – funkcija, buto numero patikrinimas

Šioje paprogramėje Jums parodys esamą nustatytą ragelio numerį, sumirksėdamas LED diodu tam tikrą kiekį. LED sumirksėjimo indikacija aprašyta aukščiau.

P3 – funkcija, tikrinti likusį “Biuro” režimo laiką

Šiame paprogramėje pasikalbėjimo ragelis rodo likusį „Biuro“ režimo įjungimo laiką (minutėmis). Ši funkcija pasiekama tik specialioje programinės įrangos versijoje.

P5 – funkcija, pasikalbėjimo ragelio adreso nustatymas

Šioje programoje nustatomas fizinis pasikalbėjimo ragelio adresas.

Skaičiaus įvedimas mygtukų paspaudimu:

1. Užėjus į paprogramę 5, sistema patvirtina dviem ilgais signalais.
2. Jeigu nebus tolimesnių veiksmų, po 4 sekundžių pasikalbėjimo ragelis išeina iš programavimo, patvirtindamas išėjimą. (punktas 8)
3. Mygtuku **P1** įveskite pirmą skaičiaus skaitmenį. PVZ 7 butas – paspauskite 7 kartus (jeigu vieno skaitmens buto numeris, pereiti į 5 punktą)
4. Jei reikia po pirmo suvesto skaitmens veskite antrą skaitmenį, ir jei reikia, suveskite ir trečią skaitmenį. Tarp skaitmenų suvedimo padarykite 0,5 sekundės pauzę. PVZ 170 butas – paspaudžiate **vieną** kartą, tada **septynis** kartus ir vieną kartą palaikote 1 sekundę (tada įsirašo skaitmuo 0).
5. Po 4 sekundžių sistema pakartos Jūsų įvestą buto numerį, sumirksint LED lemputei
7. Įrenginys patvirtins numerio išsaugojimą trimis trumpais pyptelėjimais. Galite nepaisyti patvirtinimo ir iškart įvedę skaičių palaikykite nuspaudę mygtuką P1, kol numeris bus išsaugotas (3 pyptelėjimai).
8. Ilgas garsinis signalas patvirtins išėjimą iš programavimo režimo

P7 – funkcija, “Biuro” laiko programavimas

Programa leidžia užprogramuoti laiką, per kurį “Biuro” funkcija bus aktyvi. Pranešta apie laiką yra per kelias minutes. Šį parametą reikia užprogramuoti tik vieną kartą. Maksimalus funkcijos veikimo laikas yra 10 valandų. Numatytas ir gamykliškai nustatyta 8 valandos. Laiko įvedimo būdas yra analogiškas, kaip pasikalbėjimo ragelio numerio įvedimas (P5 funkcija).

P8 – funkcija, patikrinti įrangos versiją

Funkcija skirta serviso poreikiams. Parodoma dabartinė sistemos versija.

Smartdoor.lt

Fabijoniškių g. 99, 1 aukštas, Vilnius. +37061476746, info@smartdoor.lt



Paprogramės 2, 4 ir 6 yra skirtos naudoti ateityje, šiuo metu neaktyvios.

Smartdoor.lt

Fabijoniškių g. 99, 1 aukštas, Vilnius. +37061476746, info@smartdoor.lt